

DLD WR II: Controllo ultima connessione

Come verificare la connessione dei dispositivi di scarico da remoto.

La verifica della connessione delle centraline di scarico dati DLD WR II può essere eseguita in poche operazioni.

Di seguito riportiamo i passi da seguire per effettuare correttamente la verifica:

- Accedere al sito www.my-fis.com
- Effettuare il log-in con le credenziali dedicate
- Dalla schermata, accedere alla sezione RTM-Web

Autista/Veicolo	Scadenza personalizzata	Scadenza obbligatoria	Sede	Descrizione	Modifica
FN****	mar 13/09/2022 (Scaduto)	mar 13/09/2022	BASE	Scarico memoria veicolo	
EA****	gio 15/09/2022 (Scaduto)	gio 15/09/2022	BASE	Scarico memoria veicolo	
GC****	gio 15/09/2022 (Scaduto)	gio 15/09/2022	BASE	Scarico memoria veicolo	

- Dopo il click si presenterà la seguente schermata

Azienda: AAA Utente: vdo

Dashboard Scarico dati Anagrafica Impostazioni Report

Dashboard

- Anagrafica
 - Autisti
 - Veicoli
 - DLD
 - DLDs Details
 - Carte Azienda
 - Sedi

Il Dashboard mostrerà i widget che forniranno un sommario di informazioni. Si potranno aggiungere altri widget premendo sull'icona "Aggiungi widget".

- Selezionare dal menu Anagrafica l'opzione DLD -> DLDs Details

Internal



VDO Azienda: AAA Utente: vdo



Dashboard | Scario: cat | Anagrafica | Impostazioni | Report

DLD SR

Add From Pool | Nuovo | Elimina | CSV | Profilo impostazioni | Aggiorna

Modello	Serial ID	Targa*	Telaio	Vehicle Type	Numero Carta Autista	Nome Autista	Ultima connessione DLD	Software Version	DLD Last File Download	Co Numero carta autista	Secondo autista	Mac Address DLD II	Azienda	Dettagli	Azioni
<input type="checkbox"/> Remote DL 4G	1000008626405326167	GA****	T*****	DTCO	1100000*****	S*****_GRATIANO	mar: 23/07/2024 10:34	BSW 0.0.0 ASW 0.0.0	gio: 06/06/2024 15:09				1-VDO	Dettagli	Azioni
<input type="checkbox"/> Remote DL 4G	10000086264053449590	GA****	T*****	DTCO	1100000*****	S*****_PINO	gio: 06/06/2024 19:28	BSW 0.0.0 ASW 0.0.0	mar: 05/06/2024 09:07				1-VDO	Dettagli	Azioni
<input type="checkbox"/> WR DLD-II	181818021817500815359	GM****	Z*****	DTCO	1-00000*****	U*****_GELU NATANAEL	mar: 10/09/2024 12:41	BSW 2.18.42 ASW 22.07.00	mar: 10/09/2024 08:30				1-VDO	Dettagli	Azioni
<input type="checkbox"/> WR DLD-II	181818031813062317207	GM****	Z*****	DTCO	1100000*****	S*****_DAVIDE	mar: 10/09/2024 13:06	BSW 2.18.42 ASW 22.07.00	lan: 09/09/2024 07:31				1-VDO	Dettagli	Azioni
<input type="checkbox"/> WR DLD-II	181818012214391336495	GM****	Z*****	DTCO	1100000*****	S*****_PIETRO	gio: 22/08/2024 18:19	BSW 2.18.14 ASW 14.01.00	mar: 20/08/2024 08:07				1-VDO	Dettagli	Azioni

Di seguito riportiamo la legenda di come leggere la tabella dispositivi: Abbiamo evidenziato in neretto i valori da controllare con attenzione per sapere se i dispositivi DLD stanno comunicando e se la versione del firmware è conforme secondo le specifiche della tabella sotto riportata.

- **Modello**, indica la tipologia di dispositivo.
 - o WR DLD-II, sono i dispositivi da verificare
 - o Remote DL 4G, sono i dispositivi di nuova generazione
- **Icona**
 - o , indica che la centralina è attualmente attiva e connessa
 - o , indica che la centralina è attualmente offline
- **Serial ID**, indica il seriale del dispositivo
- **Targa***, indica la targa del veicolo
- **Telaio***, indica il telaio del veicolo
- **Vehicle Type**, tipologia di veicolo sul quale la centralina è installata
- **Numero carta autista***, indica il numero di carta del conducente inserita nel tachigrafo
- **Nome Autista***, indica il nome del conducente riportato nella carta inserita nel tachigrafo
- **Ultima connessione DLD**, indica il giorno e l'ora in cui la centralina si è connessa con il server
- **Software version**, versione software del dispositivo
- **DLD last File Download**, indica il giorno e l'ora in cui la centralina ha effettuato l'ultimo download dei dati
- **Co Numero carta autista***, numero della carta autista del co-autista se presente
- **Secondo autista**, nome e cognome del co-autista se presente
- **Mac address**, indirizzo fisico del dispositivo
- **Azienda**, account alla quale il dispositivo è associato
- **Dettagli e Azioni**, colonne funzionali

* I valori indicati sono letti direttamente dalla centralina.

La sottolineatura che potrebbe essere presente nei valori in tabella è per indicare che quanto riportato è datato e che, in caso di centralina online, la centralina stessa potrebbe avere problemi di comunicazione con il tachigrafo.

Eventualmente, per poter valutare meglio i dati rappresentati in tabella, è possibile effettuare l'estrazione della stessa grazie al pulsante [.CSV] posto in alto a destra.

Internal

Continental Automotive Trading Italia s.r.l.
Via G. Matteotti 62, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
VDO è un marchio del Gruppo Continental





Versioni dei dispositivi:

Per i dispositivi DLD WR II esistono diverse versioni software che si sono susseguite negli anni:

VERSIONE	AZIONI
01.0X.00	Queste versioni possono essere aggiornate entro il 24 novembre 2024.
02.00.0X	
04.00.00	
05.0X.00	
06.00.00	
07.01.00	
08.00.00	
12.0X.0X	
14.01.0X	
16.0X.00	
18.00.00	Il mancato aggiornamento limiterà l'utilizzo delle centraline ai soli tachigrafi fino alla versione 3.0
20.00.0X	
21.02.00	
22.00.00	
22.07.00	Queste versioni devono entro il 24 novembre 2024 Essere aggiornate all'ultima versione disponibile Ultima versione disponibile

In caso di urgenze o supporto per verificare la connessione delle centraline invitiamo a contattarci tramite il nostro form di richiesta assistenza, disponibile al seguente link, indicando account e seriale dei dispositivi interessati.

<https://www.fleet.vdo.it/meta-navigation/form-di-contatto/>

Cordiali Saluti
Continental Automotive Trading Italia s.r.l.
Via G. Matteotti 62, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Assistenza tecnica VDO
Tel: 02.35680.452
E-mail: assistenza@vdo.it
Sito web: www.fleet.vdo.com (sezione Supporto)

Internal

Continental Automotive Trading Italia s.r.l.
Via G. Matteotti 62, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
VDO è un marchio del Gruppo Continental